



VTSP 3,5x16
forare e svasare

N.B. la copertina fornita di serie può essere sostituita (a cura del montatore) da una struttura incorporata al veicolo (p.es lastratura)

- 1) Montare il profilo di battuta inferiore
- 2) Posizionare le guide
- 3) Montare la copertina superiore
- 4) Posizionare le piastre con le ruote ed i supporti rullo già montati in riferimento alle guide (vedi schema a lato)
- 5) fissare le piastre
- 6) infilare il rullo nei supporti nella posizione corretta come indicato (schema ricambi)
- 7) Togliere le guide
- 8) Infilare la serrandina nel vano dal davanti (la serranda si presenta come nello schema ricambi)
- 9) Rimontare e fissare definitivamente le guide
- 10) Fissare le cinghie sul rullo già precaricato
- 11) Regolare l'altezza degli aglass lungo le guide per una corretta chiusura delle aste della cremonese (utilizzare i bulloncini M4)
- 12) Fissare il profilo gronda (se richiesto/fornito)
- 13) Fissare le piastrine di fermo sulle guide
- 14) Ingrassare le guide di scorrimento

70163.01