

RULLO D.45 STD

ATTENZIONE :RULLO AVVOLGITORE PRECARICATO

Per il montaggio del rullo di richiamo inserirlo negli appositi supporti e nella posizione corretta come indicato sull'etichetta dello stesso.

“LA BANDA NERA EVIDENZIATA SULLA CARTA(testa lato dx del rullo avvolgitore)INDICA LA POSIZIONE DELLA SPINA DI SICUREZZA”

Posizionare il rullo con la spina di sicurezza(chiusa dalla carta protettiva)in modo che questa risulti sotto il rullo;liberando il rullo dalla carta la spina fuoriesca dal rullo stesso.

Ruotarlo manualmente nel senso della carica e rilasciarlo subito. Il rullo carico avvolgerà le cinghie richiamando la serranda

NON LIBERARE IL RULLO DALLA SPINA DI SICUREZZA PRIMA DI AVER COMPLETAMENTE MONTATO TUTTA LA SERRANDA

Nel caso scaricaste il rullo avvolgitore prima di aver completato il montaggio,ricaricarlo seguendo il senso di rotazione di carica e il numero di giri indicati sempre sul rullo stesso;bloccarlo reinserendo la spina di sicurezza. Ripetere nuovamente le operazioni precedenti

