

Rullo avvolgitore per Serranda a scomparsa assistita

ATTENZIONE : *RULLO AVVOLGITORE PRECARICATO*

Per il montaggio del rullo di richiamo inserirlo negli appositi supporti e nella posizione corretta come indicato sull'etichetta del rullo stesso.

Fissare le cinghie di richiamo sulla parte interna dell'ultimo profilo serranda (profilo con gomma di battuta).

Posizionare il rullo con la spina di sicurezza (chiusa dalla carta protettiva) in modo che questa risulti sotto il rullo; liberando il rullo dalla carta la spina fuoriesca dal rullo stesso.

Ruotarlo manualmente nel senso di carica e rilasciarlo subito. Il rullo carico avvolgerà le cinghie richiamando la serranda.

NON LIBERARE IL RULLO DALLA SPINA DI SICUREZZA PRIMA DI AVER COMPLETAMENTE MONTATO TUTTA LA SERRANDA.

Nel caso scaricaste il rullo avvolgitore prima di aver completato il montaggio, ricaricarlo seguendo il senso di rotazione di carica e il numero di giri indicati sempre sul rullo stesso ; bloccarlo reinserendo la spina di sicurezza .

Ripetere nuovamente le operazioni precedenti.